

## ISTRUZIONI DI UTILIZZO - ANELLI A MONTAGGIO RADIALE DIN 6799

Il montaggio degli anelli elastici DIN 6799 avviene spingendo semplicemente il particolare nella cava sull'albero. Per migliorare la velocità di montaggio consigliamo l'acquisto degli anelli DIN 6799 infilati su stecche di acciaio, che grazie all'ausilio di appositi attrezzi e pinze di montaggio permettono di ridurre i tempi di montaggio.



### ISTRUZIONI PER L'USO DI ATTREZZO E PINZA DI MONTAGGIO PER ANELLI DIN 6799

1. Togliere il tubetto di chiusura del caricatore.
2. Infilare l'estremità rastremata del caricatore nella fessura dell'attrezzo, assicurandosi che la parte rastremata sia a contatto con il fondo. Bloccarla con la vite zigrinata. (Il lato aperto degli anelli deve essere rivolto dalla parte opposta alla vite di bloccaggio).
3. Infilare la pinza (con il numero stampigliato rivolto verso l'alto) nella guida dell'attrezzo e spingere fino all'arresto.
4. Estrarre la pinza. Un anello rimarrà inserito nell'apposito alloggiamento elastico e potrà essere impiegato velocemente nella lavorazione.

