

INSTRUCCIONES DE USO – ANILLOS ELÁSTICOS DIN 6799

Su montaje se efectúa simplemente empujando el anillo en su asiento del eje.

Para mejorar la velocidad del montaje, los anillos DIN 6799 pueden servirse ensartados en varillas de acero para así usarlos con herramientas y pinzas de montaje.



INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA HERRAMIENTA Y PINZA DE MONTAJE PARA ANILLOS DIN 6799

1. Quitar el tubito de cierre del cargador.
2. Introducir el extremo más estrecho del cargador en la ranura de la herramienta asegurándose de que la parte más estrecha quede en contacto con el fondo y fijarla con el tornillo moleteado. (El lado abierto de los anillos debe quedar hacia la parte opuesta al tornillo de fijación).
3. Introducir la pinza (con el número estampado hacia arriba) en la guía de la herramienta y empujar hasta que se pare.
4. Sacar la pinza. Un anillo quedará metido en su alojamiento elástico y podrá utilizarse rápidamente en el trabajo.

