

GEBRAUCHSANWEISUNG - RADIALMONTIERBARE SICHERUNGSRINGE DIN 6799

Die Montage erfolgt durch einfaches Drücken der Scheibe in die Wellennut. Für eine höhere Montagegeschwindigkeit unter Verwendung der Montagewerkzeuge und -zangen können die Sicherungsscheiben DIN 6799 auf Steckleisten aufgereiht / magaziniert geliefert werden.



BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR MONTAGEWERKZEUG UND -ZANGE FÜR SICHERUNGSSCHEIBEN DIN 6799

1. Den Kunststoffverschluss des Magazins entfernen.
2. Das verjüngte Ende des Magazins bis zum Anschlag in die Öffnung des Geräts einführen und mit der gerändelten Schraube verriegeln. (Die offene Seite der Scheiben muss der Verriegelungsschraube gegenüber liegen).
3. Die Zange (mit der Stempelzahl nach oben) in die Führung des Geräts einführen und bis zum Anschlag drücken.
4. Zange herausziehen. Eine Scheibe bleibt im elastischen Sitz des Montagegreifers und ist somit bei der Montage schnell zu verarbeiten.

